

5^{ТМ} Рядная установка

Установка батарей


1 Бак: 1 принадлежность

2 Бака: 1 принадлежность

3 Бака: 1 принадлежн.

4 Бака: 1 принадлежн.

5 Бакв: 1 принадлежн.



750 TVL 78
 Махі склад хранения:
 5 x 750 л. = 3750 л.

500 TVL 78
 Махі склад хранения:
 5 x 500 л. = 2500 л.

1000 TVL 78
 Махі склад хранения:
 5 x 1000 л. = 5000 л.

Schmale Durchgänge

750 TELB 66
 Махі склад хранения:
 5 x 750 л. = 3750 л.

Schmale Durchgänge

1000 TELH66
 Махі склад хранения:
 5 x 1000 л. = 5000 л.

1000 TELB 72
 Махі склад хранения:
 5 x 1000 л. = 5000 л.

1500 TEL 72
 Махі склад хранения:
 5 x 1500 л. = 7500 л.

2000 TEL 72
 Махі склад хранения:
 5 x 2000 л. = 10000 л.

2500 TEL 88
 Махі склад хранения:
 5 x 2500 л. = 12500 л.